


## GUÍA RÁPIDA

### Sensor de Temperatura, Apertura y Cierre



1 - Botón

2 - Batería Litio CR2

3 - Indicador LED

4 - Iman

**Para mayor información sobre el uso e instalación del equipo ingrese a la sección de ayuda dentro de la aplicación**

### Instalación Rapida (Primera vez)

1 - Tire de la etiqueta, observe que se prenda en forma intermitente la luz azul, abra la red del coordinador desde la aplicación y agréguelo a su cuenta

### Instalación Normal

- 1 - Quite la tapa y remueva la batería de Litio (2)
- 2 - Con un lápiz apriete el botón (1), coloque la batería e inmediatamente luego de colocarla, suelte el botón (1).
- 3 - Observe que una luz azul (3) comenzará a parpadear
- 4 - En la sección de Ajustes>Modulos> Abra la red del coordinador desde la aplicación y agréguelo a su cuenta.
- 5- Espere un minuto hasta que el sensor comience a reportar.
- 6-Utilice las cintas de adhesivo bifaz provistas, para pegar el imán y el sensor al marco de la puertas o ventanas de su hogar